



TEATERSALEN

Lyd:

TW Audio system.

Main: 2 stk t20i og 1 stk b30i sub i hver side.

Lippfill: 4 stk m6

Delay under balkon: 2 stk. m6

Delay på øverste balkon: 1 stk m12i og 1 compact 10" sub i hver side

Pult:

Allen & Heath d-Live C1500

Mixrack 32/16

Lys:

8 stk Source Four 750w spots (frontlys).

8 stk. Robe Robin 150 wash

8 stk Acme XA400 Spot

Vi har pt ingen blinders

Pult: Avolites Quarts

Strøm:

Alt i dameside / stage left medmindre andet aftales

3x16A

3x32A

3x63A

(Mulighed for 63 Amp PDU så man får flere 3x16 og/eller 3x32)

2 x Blå 16A ved stikpanel til fx. Baggear

1 x Blå 16A ved stikpanel på samme fase som strøm i FoH

Signallinjer til FoH

4 x Cat7

2 x DMX

4 x XLR aux

Muligheder for tilkobling af PA (både på scenen og i FoH)

L/R

L/R/Sub

L/R/Lippfill

L/R/Sub/Lippfill

FOH

Ved koncerter: 1. balkon midt for. Består af et bord, der lægges oven på stolene. Bordet måler ca. 90 x 190 cm. Se billeder.

Ved teater: 1. balkon i siderne; der er kun plads til én afvikler per side.

Træk:

Alle træk må kun belastes med 90 kg.

Der er ingen træk i salen til frontlys. Alt frontlys hænger på stativer på 2. balkon i henholdsvis dameside og kongeside.